

Torlift TORSL 600

Tolókapu meghajtás telepítési,
és kezelési utasítás



Kedves felhasználó!

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük, hogy a telepítés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Kérjük, hogy a kézikönyvet ne felejtse el a meghajtással egy időben átadni!

torlift 600SL



központi porszívó
szellőztető rendszer
garázs kapu
kaputechnika
szervizhálózat



Splendid Design Kft.
06-30-444-1555
informacio@sdcs.hu

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁS



Kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a szolgáltató által biztosított tápfeszültség megegyezik a meghajtás tápfeszültségével; kérjük a vezérlést, és a távadókat tartsa távol gyermekektől.

A vezérlésen két üzemmód választható. Egy, illetve három nyomógombos üzemmód.

Kérjük telepítéskor ellenőrizze, hogy a kívánt üzemmód van-e beállítva! A távadón található visszajelző LED felvillan ha egy gombot megnyomunk. A meghajtás rendelkezik kireteszelővel, mely segítségével leválasztható a kapu szerkezetről. A kireteszelést követően a kapu manuálisan üzemeltethető.

Kérjük győződjön meg róla, hogy működés közben senki nem tartózkodik a meghajtás, illetve a kapu közelében. Kérjük karbantartás, illetve javítás idejére áramtalanítsa a meghajtást! A meghajtás telepítését csak szakember végezheti!










Kérjük figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a telepítés, karbantartás, vagy javítás megkezdése előtt! A kézikönyvben szereplők be nem tartásából, illetve nem szakember által végzett telepítésből, karbantartásból, vagy javításból eredő károkért a forgalmazó nem tud felelősséget vállalni!

C SOMAG TARTALMA (TARTOZÉKOK)

2.1.




| Sorsz. | Kép | Megnevezés | Mennyiség |
|--------|-----|----------------|-----------|
| 1 | | Meghajtás | 1 |
| 2 | | Kioldókulcs | 2 |
| 3 | | Távadók | 2 |
| 4 | | Végálláscsomag | 1 |








| | | | |
|-----|--|---|---|
| 4-1 |  vagy  | Mikrokapcsolós végállás | 1 |
| 4-2 |  | Végálláskapcsoló rögzítő csavarok M6X18 | 4 |
| 4-3 |  | Alapcsavarok M8 | 4 |
| 4-4 |  | Anya M8 | 8 |
| 4-5 |  | Alátét Ø8 | 8 |
| 4-6 |  | Rugós alátét Ø8 | 4 |

2.2.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

| Sorsz. | Kép | Megnevezés | Mennyiség |
|--------|---|---------------------------------|-----------|
| 1 |  | Acél fogasléc | 1 m |
| 2 |  | Műanyag fogasléc acél maggal | 1 m |
| 3 |  | Fénysorompó | 1 |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|
| 4 |  | Rádiós kódasztatúra | 1 |
| 5 |  | Villogó lámpa | 1 |
| 6 |  | Talplemez | 1 |
| 7 |  | Fogaskerék burkolat | 1 |
| 4-4 |  | Hatlap fejű csavar M8×60 | 4 |

3. MŰSZAKI ADATOK


| Típus | TORSL600 |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tápegység | 230 V / 50 Hz; 110 V / 60 Hz |
| Motor teljesítmény | 280 W |
| Mozgatási sebesség | 11-13 m/min |
| Max. kapu tömeg/szélesség | 600 kg / 12m |
| Távadó működési távolság | ≥ 30 m |
| Vezérlési mód | Egy gombos / három gombos üzemmód |
| Végállás érzékelés | Mikrokapcsolós végállás |
| Üzemi zaj | ≤ 58 dB |
| Üzemhányad | S2, 15 min |
| Feltanítható távadók | 20 db |
| Rádió frekvencia | 433.92 MHz |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C ~ +70 °C |
| Szállítási súly | 9.4 kg |

4. TELEPÍTÉS FELTÉTELEI

A TORSL600 tolókapu meghajtás maximum 600kg tömegű, és maximum 12 m szélességű toló illetve úszókapukhoz használható. A biztonság érdekében a meghajtást a kapu belső oldalára kell telepíteni, vagy megfelelő burkolattal kell ellátni.

4.1. TELEPÍTÉSI VÁZLAT


1. Meghajtás
2. Kódasztatúra (opcionális)
3. Kapu
4. Focella (opcionális)
5. Villogó lámpa (opcionális)
6. Biztonsági ütköző
7. Fogasléc
8. Távadó




1-es ábra

4.2. A MEGHAJTÁS ÉS A KIEGÉSZÍTŐK MÉRETEI

4.2.1. A meghajtás méretei




2-es ábra, (1) Mikrokapcsolós végállás



2-es ábra, (2) Mágneses végállás

4.2.2. Talplemez méretei



3-as ábra

4.3. TELEPÍTÉS MENETE

4.3.1. A telepítést megelőző munkálatok

A kapunyitó telepítése előtt kérjük ellenőrizze, hogy a toló, úszókapu szerkezet megfelelően van-e telepítve, a kapu sínje vízszintes-e, a kapu kézzel könnyedén mozgatható-e.

Kábel kiépítés

Kérjük a meghajtás megfelelő működése érdekében a meghajtás tápkábelét, és a vezérlő kábeleket egymástól elkülönítve, külön csövezésben vezesse.



központi porszívó
szellőztető rendszer
garázs kapu
kaputechnika
szervizhátér




Splendid Design Kft.
06-30-444-1555
informacio@sdcs.hu

Beton alap

A beton alap készítését időben végezze el, hogy a megajtás telepítésekor megfelelő szilárdságú legyen! A szükséges beton alap méretei TORSL600 meghajtás esetén: 400x250mm, és minimum 200mm mély.

Az alap kialakításakor bizonyosodjon meg róla, hogy a kapuszerkezet és a meghajtás közötti távolság megfelelő legyen!


Alapcsavarok betonozása




4-es ábra

4.3.2. A meghajtás telepítése

- Távolítsa el a műanyag burkolatot, majd megfelelő pozícióban illessze a meghajtást az alapcsavarokra;
- Készítse elő a tápkábelt a talplemezen történő átvezetéshez. A tápkábel minimum 3 eres, és minimum 1.5mm² keresztmetszetű legyen. Kialakításkor ügyeljünk a megfelelő hosszra, ajánlatos minimum 1-1,5m ráhagyással számolni.
- Telepítés előtt oldja ki a szükség kireteszelést. A kioldás folyamata a következő: helyezze be a kulcsot, fordítsa el, majd a kioldó kart fordítsa el 90°-kal az 5-ös ábra szerint. Ezt követően a kihajtó fogaskerék szabadon futóvá válik.




Elfordítás 90°-kal




4.3.3. Fogasléc telepítése

- A meghajtás rögzítése előtt helyezzen az alapsavarokra 1-1 db alátétet.
- Helyezze a meghajtást az alapsavarokra.
- Helyezze el a fogaslécet úgy, hogy felfeküdjön a kihajtó fogaskerékre.
- Rögzítse a fogaslécet, majd a szükség kireteszelést kioldva ellenőrizze, hogy a kapu szerkezet továbbra is könnyen működtethető kézzel.
- Emelje le az alapsavarokról, távolítsa el az alátéteket, majd helyezze vissza, és rögzítse a meghajtást. Ezzel biztosítva 7-es ábrán látható foghézagot.



6-os ábra

A kihajtó fogaskerék, és a fogasléc közötti foghézagot a 7-es ábra szemlélteti.



7-es ábra


FIGYELMEZTETÉS



- A biztonság érdekében telepítsen a kapulap mindkét véghelyzetében mechanikus ütközőket, hogy megelőzze a kapulap sínből való kifutását. Meghajtás telepítése előtt ellenőrizze a mechanikus ütközők meglétét.
- A meghajtás felszerelése előtt győződjön meg róla, hogy az igényeknek megfelelő meghajtást választotta. A kapu nem sérült, kézzel megfelelően működtethető.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a meghajtás vezérlésével 1 db motor üzemeltethető. Több motor bekötése a rendszer meghibásodását okozhatja.
- FI-relé telepítése ajánlott, olyan helyre ahonnan a kapu látható, és minimum 1,5m magasságra, hogy elkerüljük a gyermekek sérülését.
- A telepítést követően ellenőrizze, hogy a szükség kireteszelést kioldva a kapu szerkezetet továbbra is kézzel megfelelően működtethető-e, és a fényzorompó (opcionális) működése megfelelő-e.


4.3.4. Végálláskapcsolók beállítása

Rugósvégállás kapcsoló - A rugósvégállás kapcsoló beépítését a 8. ábra mutatja:




8-as ábra

A végállásútköző lemezt rögzítse a 9-es ábra szerint:



9-es ábra

4.3.5. Vezérlőpanel bekötése



10-es ábra

Bekötési útmutató

1. Kösse be az L és N pontokra a hálózati tápfeszültséget (AC230V/50HZ); L: fázis vezeték, N: nulla vezeték, PE: védő földelés.
2. Csatlakoztassa a villogót a LAMP kimenetre (AC230V/50HZ).
3. Csatlakoztassa a motor nyitó irányú kábelét a MOT2, a záró irányú kábelét a MOT1, a közös pontját pedig a MOTCOM kimenetekre.
4. Csatlakoztassa a segéd kondenzátort MOTCAP csatlakozóba.

J2 Csatlakozósor (a bemenetek bekábelezését, azok működésének elelnőrzését minden bemenethez külön hozzárendelt LED segíti)

1. Definiált zárás bemenet (N.O.)
2. Definiált nyitás bemenet (N.O.)
3. Stop bemenet (N.O.)
4. Bemenetek közös pontja
5. Impulzus (Nyit/Stop/Zár/Stop) bemenet (N.O.)
6. Személybejáró bemenet (N.O.)

(Zárt véghelyzetben a nyomógomb megnyomására a kaput 1m-re nyitja ki.)

J5 Csatlakozósor (a bemenetek bekábelezését, azok működésének elelnőrzését minden bemenethez külön hozzárendelt LED segíti)

7. Tápellátás kiegészítőkhöz: +12VDC (terhelhetőség ≤100mA)
8. Fénysorompó bemenet (N.C.); amennyiben nem használja, zárja rövidre a GND-vel
9. GND
10. Hurok detektor bemenet (N.O.)
Amennyiben záró irányban ez a bemenet aktívva válik, a kapu azonnal elindul nyitó irányban; amint a jelzés megszűnik, a jármű áthaladt, a kapu automatikusan záródni kezd.
11. Záró irányú végálláskapcsoló
12. Közös pont (COM)
13. Nyitó irányú végálláskapcsoló

Beállítások


A mikroprocesszoros vezérlés beállításait pontenciométerekkel illetve DIP kapcsolókkal illeszthetjük a helyszín, illetve a kapu adottságaihoz.



központi porszívó
szellőztető rendszer
garázs kapu
kaputechnika
szervizhátér



Splendid Design Kft.
06-30-444-1555
informacio@sdcs.hu



11-es ábra

Potenciométerek:

VR1: Tolerancia érték beállítása. Akadály érzékelése esetén mekkora ellenállásra álljon meg, illetve nyisson vissza a kapu. Óramutató járásával megegyező irányban az érték növelése, óramutató járásával ellentétes irányban az érték csökkentése.

VR2: Fékerő beállítása. A véghelyzetek előtt a kapulak fékezési erejének meghatározása. Óramutató járásával megegyező irányban az érték növelése, óramutató járásával ellentétes irányban az érték csökkentése. (Kis méretű kapuk esetén a teljesen minimumra véve javasolt kikapcsolni.)

VR3: Lágymű indítás / leállítás beállítása. Indulásnál illetve leállításnál a lassítási út hosszának meghatározása. Óramutató járásával megegyező irányban az érték növelése, óramutató járásával ellentétes irányban az érték csökkentése. (Teljesen minimumra véve kikapcsolhatjuk.)

VR4: A motor tolóerejének beállítása. Óramutató járásával megegyező irányban az érték növelése, óramutató járásával ellentétes irányban az érték csökkentése.

Megjegyzés: Először VR1, VR2, VR3, VR4 potenciométereket érdemes maximum értékre állítani, majd lefelé tekerve meghatározni a szükséges értékeket. Figyelem: A motor tolóerejét ne állítsa indokolatlanul túl magas értékre!

DIP kapcsolók

1. Lágy indítás funkció. OFF - bekapcsolva; ON - kikapcsolva.
2. Végállás érzékelés. OFF- normal open (N.O.); ON - normal close (N.C.).
3. Automatikus zárás ideje.
4. Automatikus zárás ideje.

Automatikus zárás idő beállítások:

3 OFF - 4 ON: automatikus zárási idő 36 mp

3 ON - 4 OFF: automatikus zárási idő 72 mp

3 ON - 4 ON: automatikus zárási idő 72 mp (fotocellán áthaladást követően 5mp), 3 OFF - 4 OFF: automatikus zárás kikapcsolva.

5. Személybejáró funkció. ON- bekapcsolva; OFF - kikapcsolva.


Fénysorompó bekötése

Fénysorompó működése: Zárás irányban, a biztonsági bemenet megszakításakor a meghajtás a kaput azonnal nyitás irányba indítja.

A fénysorompó adó, és vevő egysége közötti távolság legalább 2m legyen.

2m-nél kisebb távolságra telepítés zavart okozhat a fénysorompó működésében.

A fénysorompó bekötése előtt távolítsa el a J5 csatlakozósor 8-as, és 9-es bekötési pontját összekötő rövidzárát.




12-es ábra

Beállítás, működés

Távadó működése

Definiált nyitás / zárás üzemmód: a távadó 1-1 nyomógombja külön-külön vezérli a nyitó, stop, és záró bemeneteket. Ehhez az üzemmódhoz szükséges egy 3 csatornás rádióvevő. Step by step üzemmód: a távadó 1 nyomógombját használva, az integrált rádióvevő ciklikusan léptetve vezérli a nyitó, stop, és záró bemeneteket.



13-as ábra

További távadók hozzáadása (távadó tanítás):

Távolítsa el a meghajtás burkolatát, majd vegye le a vezérlés fedelét. A vezérlőn tartsa nyomva az S1 nyomógombot 2 másodpercig. A tanuló üzemmódot jelző LED világítani kezd; a távadónomja meg kétszer a feltanítani kívánt gombot, ha a vevő megtanulta a kódot, a LED villogni kezd, majd kialszik. Ezzel a tanítási folyamat lezárult. Az integrált rádióvevőre maximum 40 db távadó tanítható fel.

Távadók törlése az integrált rádió vevőről:

A vevőre feltanított összes távadó törlése; tartsa nyomva a vezérlőn az S1 nyomógombot, míg a tanuló üzemmódot jelző LED világítani kezd, majd kialszik. Az integrált rádióvevőről minden rádió kód kitörlésre került.

Bekapcsolt személybejáró funkció esetén, az integrált vevőre feltanított távadó gombot követő gomb automatikusan mentésre kerül a személybejáró funkció számára. Zárt állapotban ezt a gombot megnyomva a kapu 1m szélességre nyit ki.

Megjegyzés:

Vészkioldást követően újra üzembe helyezés előtt nyissa a kaput középső állásba, zárja vissza a vészkioldót. Ezt követően kezdődhet meg a kapu működtetése.

Amennyiben a kapu nyitásiránya nem megfelelő, cserélje fel a motor fázisát a MOT2, MOT1 csatlakozókkal, illetve szükséges lehet a végállás kapcsolók felcserélése is (11,12)

5.1. KARBANTARTÁS

- Havonta ellenőrizze a kapuszerkezet megfelelő működését.
- A biztonság érdekében minden meghajtáshoz telepítsen fénysorompót, és rendszeresen ellenőrizze a fénysorompó megfelelő működését.
- A meghajtás telepítése előtt figyelmesen olvassa végig a telepítési útmutatót.

5.2. HIBAELHÁRÍTÁS

| Hiba | Lehetséges okok | Megoldás |
|---|--|--|
| A kapu nem nyit, vagy zár, és a LED-ek nem világítanak. | <ol style="list-style-type: none">1. Tápellátás hiba.2. Biztosíték kiolvadt.3. Vezérlő panel elektromos bekötése nem megfelelő. | <ol style="list-style-type: none">1. Automata b. felkapcsolása.2. Ellenőrizze, cserélje az olvadó biztosítékot.3. Az utasításnak megfelelően kösse be a vezérlőt. |
| A kapu csak nyit, de nem zár. | <ol style="list-style-type: none">1. Fénysorompó kábel hiba.2. Fénysorompó felszerelés hiba. Fénysorompót valami eltakarja.3. Tolerancia érték túl alacsony értékre lett állítva.4. Hall szenzor megsérült. | <ol style="list-style-type: none">1. Ha nincs fénysorompó, ellenőrizze, hogy a bemenet és a GND rövidre van e zárva; ha van fénysorompó, ellenőrizze a kábelezést, csatlakozásokat, és, hogy a fotocella NC kimenetét használta e.2. Győződjön meg róla, hogy a fénysorompó adó, és vevő egy vonalban van e.3. Távolítsa el az akadályt.4. Növelje a tolerancia értéket.5. Cserélje hall szenzort. |
| Távodó nem működteti a kaput. | <ol style="list-style-type: none">1. A távodóban lévő elem kimerült.2. A távodó nem lett megfelelően feltanítva. | <ol style="list-style-type: none">1. Cserélje ki a távodóban lévő elemet.2. Tanítsa újra a távodót. |

| | | |
|--|---|--|
| Nyitó, záró parancsra a kapu nem indul el, de a meghajtó motor hangot ad ki. | 1. Kondenzátor meghibásodott. 2. Kondenzátor csatlakozási hiba. 3. Kapu nem jár finoman. | 1. Cserélje ki a kondenzátort. 2. Ellenőrizze a csatlakozást. 3. Javítsa meg a kaput, vagy igazítsa a meghajtás beállítását az adott helyzethez. |
| A kapu nem áll meg a nyitó /záró végállás kapcsolónál. | A végállások iránya rossz. | Ellenőrizze, hogy a végállás kapcsolók bekötése megfelel a motor mozgási irányának. |
| FI-relé leold. | Betáp vezeték, vagy motor vezeték zárlatos. | Ellenőrizze a vezetékeket. |
| Távadó hatótávolsága túl alacsony. | Valami zavarja a jelet. | Csatlakoztasson külső vevőt, vagy antennát, a földtől min. 1,5 m magasságban. |
| A kapu elindul, de köztes helyzetben megáll, vagy visszanyit. | 1. Motor tolóerő nem elegendő. 2. A tolerancia érték nem elegendő. 3. A kapu útjában akadály van. | 1. Növelje a VR4-gyel. 2. Növelje a VR1-gyel. 3. Távolítsa el az akadályt. |
| A kapu magától kinyílik. | Az automatikus zárás funkció be van kapcsolva, de a nyitásirány nem megfelelő. | A 4.3.5.1 és 4.3.5.2 pontok alapján ellenőrizze, és fordítsa meg a nyitásirányt. |

Garanciális feltételek

Garanciális ügyintézésre a garanciális időszak alatt, számla felmutatása mellett van lehetőség.

Garanciaidő: A számla kiállításától számított 1 év.

Nem megfelelő használatból, vagy sérülésből keletkezett hibák a garancia megszűnését vonják maguk után.

KARBANTARTÁSI JEGYZŐKÖNYV

| Dátum | Megjegyzés | Aláírás |
|-------|------------|---------|
| | | |
| | | |